

INSTRUKCJA MONTAŻU OBUDOWY KOMINKOWEJ

Kominek UTAH

Do instrukcji został załączony rzut kominka od przodu – zestaw rozrysowany na poszczególne elementy. Każdy element ma swój nr używany w niniejszej instrukcji.

**ZAŁECAMY ZLECENIE MONTOWANIA OBUDOWY WYKWALIFIKOWANEJ
EKIPIE MONTERSKEJ POSIADAJĄCEJ DOŚWIADCZENIE W OBUDOWACH
KOMINKOWYCH.**

1. Pierwszym krokiem w montażu kominka jest ułożenie elementów 3 i 4 czyli dwóch dolnych elementów z okleiną ok. 65cm od siebie. Elementy mocujemy do ściany za pomocą kleju.
2. Wewnątrz, za dolnymi elementami 3 i 4 wykonujemy konstrukcję wypełniającą-wzmacniającą z pustaków lub cegły. Konstrukcja ta ma być podbudową pod sam wkład oraz ma też podtrzymywać blaty (elem.: 5,6,12). Dodatkowo w odległości ok. 10-12cm za łuczkiem podbudowy, wstawiamy stalowy profil zamknięty lub belkę żelbetową która będzie głównym podtrzymaniem blatu marmurowego. Wkład grzewczy koniecznie musi stać na konstrukcji z pustaków lub cegły – naszej wcześniej zrobionej podbudowie.
UWAGA! NIE WOLNO STAWIAĆ PALENISKA NA BLACIE MARMUROWYM (elem. 12)!
3. Stworzoną wnękę która będzie magazynkiem na drewno oklejamy ognioodporną płytą kartonowo-gipsową lub gipsujemy gipsem szpachlowym.
4. Następnym krokiem jest położenie na wcześniej przygotowanych elementach 3 i 4 blatów bocznych – elem. 5 i 6, oraz półkę (12) z przyklejonym elementem maskującym (13).
5. Mając ułożone blaty i przygotowaną i wykończoną podbudowę ustawiamy wkład grzewczy.
6. Następnie układamy ścianki boczne, czyli elementy 7 i 8. Mocujemy je do ściany podobnie jak elementy dolne – klejem (patrz p.1)
7. Na elementach 7 i 8 układamy podkładki 9 i 10. Po zamocowaniu ustawiamy na nich belkę marmurową (11) dopasowując ją do fasady wkładu. Pomiędzy belką a fasadą wkładu powinna zostać przerwa (2-5cm) która zapewnia prawidłową konwekcję.
8. Doklejamy elementy 1 i 2 oraz 14 i 15 czyli listwy marmurowe przypodłogowe.
9. Górne elementy oraz półki (elem. 16, 17 i 18) należy dokładnie i starannie od środka zaizolować wełną mineralną z izolacją aluminiową typu FIREBATS w celu zabezpieczenia przed wysoką temperaturą.

Cała obudowa jest wykonana z materiału - kamień – agglomarmur, w związku z tym wszelkie przebarwienia, żyłki, przerosty a nawet ryski i pęknięcia nie są wadami a świadectwem oryginalności i autentyczności wyrobu – nikt nie ma drugiego takiego samego kawałka marmuru!

DODATKOWE UWAGI:

- Wkład żeliwny pod wpływem temperatury może się rozszerzać nawet o 1cm, tak więc należy zachować przerwę dylatacyjną między wkładem a ściankami bocznymi.
- Obudowa jest składana wstępnie przed zapakowaniem celem sprawdzenia zgodności elementów, oraz wszystkie elementy przed zapakowaniem i wysłaniem przechodzą ścisłą kontrolę jakości.

DO MONTAŻU DODATKOWO BĘDĄ POTRZEBNE:

- Silikon akrylowy biały,
- Klej do szybkiego montażu,
- Klej do płytek ceramicznych lub marmurowych,
- 4 sztuki bloczków gazobetonowych o grubości 8-12 cm lub cegły,
- Profil stalowy zamknięty o długości 70 cm i wymiarze 50x30x2, lub belka żelbetowa 3.

Życzymy udanego montażu i wielu przyjemności z zakupionego wyrobu.

***Dział techniczny
EXPODEM***