

INSTRUKCJA MONTAŻU OBUDOWY KOMINKOWEJ

portal MONTANA

Do instrukcji został załączony rzut kominka od przodu – zestaw rozrysowany na poszczególne elementy. Każdy element ma swój nr używany w niniejszej instrukcji.

ZAŁECAMY ZLECENIE MONTOWANIA OBUDOWY WYKWALIFIKOWANEJ
EKIPIE MONTERSCKIEJ POSIADAJĄCEJ DOŚWIADCZENIE W OBUDOWACH
KOMINKOWYCH.

1. Pierwszym krokiem w montażu kominka jest ustawienie **elementu 1** czyli **Podstawy kominka**.
2. Następnie na podstawie (**el.nr 1**) ustawiamy **elementy 2i 3** czyli **Ściany boczne**.

UWAGA! NIE WOLNO STAWIAĆ PALENISKA NA BLACIE MARMUROWYM (**elem. 1**)!

3. Ściany boczne łączymy **elementem 4** czyli **Zwieńczeniem górnym**.
4. Następnym krokiem jest dopasowanie **elementów 7, 8, 9** czyli **Maskownic** do wymiaru wkładu. Należy dociąć dwa elementy (**7, 8**) pod skosem. **Element nr 9** kładziemy na elementy docięte. Całość sklejamy z bokami – **elementy 2 i 3**.
5. **Elementy 5 i 6** tworzą **półkę górną**. Należy ułożyć **element 5** na ścianach(**Bokach – el. 2, 3**) i przykryć **pokrywą – el. nr 6**.

Cała obudowa jest wykonana z materiału - kamień –marmur, w związku z tym wszelkie przebarwienia, żyłki, przerosty a nawet ryski i pęknięcia nie są wadami a świadectwem oryginalności i autentyczności wyrobu – nikt nie ma drugiego takiego samego kawałka marmuru! Takiej samej obudowy!

DODATKOWE UWAGI:

- Wkład żeliwny pod wpływem temperatury może się rozszerzać nawet o 1cm, tak więc należy zachować przerwę dylatacyjną między wkładem a ściankami bocznymi, jak też między wkładem a blatami dolnymi. Wkład nie może opierać się na półkach dolnych.
- Obudowa jest składana wstępnie przed zapakowaniem celem sprawdzenia zgodności elementów, oraz wszystkie elementy przed zapakowaniem i wysłaniem przechodzą ścisłą kontrolę jakości.

DODATKOWO POTRZEBNE:

- Klej do szybkiego montażu,
- Fuga w dobranym kolorze.

WYMIARY OBUDOWY:

- Długość(szerokość) obudowy: **134cm**
- Głębokość obudowy: **30cm**
- Wysokość obudowy: **102 cm**
- zakres szerokość wkładu: **60 - 90 cm**
- zakres wysokość wkładu: **40 - 63,5 cm**

Życzymy udanego montażu i wielu przyjemności z zakupionego wyrobu.

**Dział budowlany
EXPODEM**